

地図更新手順方法

「PNT-7E2」の地図更新について

弊社では、無料地図更新期間中の更新作業は一切お受けしていません。

地図更新を行う為に必要な機器のご案内

(1)パソコンとインターネット接続環境

(2)4GB容量以上をおすすめします。

(microSDカードは、お客様ご自身で別途お買い求めください)

(3)microSDカードを読み込む為のカードリーダーアダプター

* microSDカードや取扱に関するご質問は、弊社ではサポート出来かねます。

■地図更新手順E・アイ・ディーホームページに入り以下の手順で行ってください。


製品案内 → カー用品 → 地図更新 → PNT-7E2 → 地図更新ファイル

ご注意


- ① 地図無料更新期間とナビ本体機器の保証期間は別扱いとなります。
- ② 更新地図のダウンロードを含め作業はお客様ご自身の責任で行ってください。
- ③ 地図更新作業に伴うmicroSDカード・ナビ本体及びパソコン等、全ての機器に関する不具合や登録データの復元等につきまして一切の責務を負いかねます。
- ④ 更新地図のダウンロードを含め作業はお客様ご自身の責任で行ってください。

下記の手順を参考して行ってください。


1. ホームページからダウンロードしたファイルを「すべて展開」してください。



☐をチェックを外して「展開」を行ってください。



すべて展開(解凍)すると下記のようになります。



2. すべて展開(解凍)したデータ「RealGPS」をmicroSDカードにコピーします。



3. ナビゲーション本機をACアダプターと繋ぎ本機を起動させます。


4. コピーされたmicroSDカードを本機のmicroSDカードスロットに挿入します。



5. 「ナビゲーション」をタッチして起動させます。




6. 警告の「OK」ボタンをタッチして起動させます。




7. 「更新」ボタンをタッチします。



8. 「地図更新」ボタンをタッチします。



9. 「実行」ボタンをタッチします。




10. 地図更新を進めています。完了するまでお待ちください。約25分程必要になります。



11. 地図更新が終わると「終了」ボタンをタッチします。



12. 完了になったらバージョンなどを確認します。(地図更新完了例)
オープンストリートマップ(2015年8月版)になっていることを確認します。



13. これで地図更新完了となります。

ご使用後のmicroSDカードのご案内

- ①地図更新で使用したmicroSDカードは、更新内容を一旦全て削除してください。
(更新内容の削除はパソコンのみでしか行えません。)
- ②削除したmicroSDカードは次回の地図更新や 音楽再生用などでも使用できます。